

フクロウ Owl




71 pcs

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
Parts							
Red	2						
Yellow		1					2
White	5	1		1	3	3	
Black	8	16	10	2	10	3	4





- *使用するジョイントパーツは、アイコンで表記されています。表記がない場合は に記載されたジョイントパーツをご使用ください。
- *Joint parts to be used are shown by the numbered icons. If a specific numbered icon is not shown, use the joint part type shown in the blue icon mark.
- *Iconos numerados muestran el tipo de conector en la área especificada. Si un icono con un numero específico no aparece, utilice el tipo de pieza en el icono azul .
- *所有连接件均以编号标记的图样表示着图样未有显示编号标记, 您可以用蓝色 标记内显示的连接组件代替


A



B



C



Complete

